

ΓΚΡΙΛΙΕΡΑ



Delicio



Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας
πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής



Αγαπυτέ χρήςτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή αυτή και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των οικιακών συσκευών JURO-PRO. Για καλύτερα αποτελέσματα σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα JURO-PRO που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτό το προϊόν. Προκειμένου να χρησιμοποιείτε σωστά το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις Οδηγίες Ασφαλείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και/ή προσωπικού τραυματισμού. Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση ή για χρήση σε μη εμπορικά περιβάλλοντα οικιακού τύπου, όπως σε κουζίνες προσωπικού, σε καταστήματα, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους, αγροκτήματα και για χρήση από ενοίκους ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων χώρων διαμονής.
- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Πάντα να εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες. Μπορείτε να βρείτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας, <https://www.juropro.gr>.

Περιεχόμενα

Οδηγίες ασφαλείας	3
Μέρη της συσκευής	9
Χρήση της συσκευής	10
Οδηγός μαγειρέματος	11
Καθαρισμός και φροντίδα	12
Εγγύηση	13

Οδηγίες ασφαλείας:

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- **Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τα παιδιά και πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.**
- **Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.**
- **Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.**
- **Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.**
- **Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών κρατάτε όλα τα είδη συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, φελιζόλ, κ.λπ.) μακριά τους.**
- **Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές,**

αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες από ένα άτομο που ευθύνεται για την ασφάλειά τους και που αφορούν στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός αν είναι άνω των 8 ετών κι εποπτεύονται.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 230V/50Hz.
- Η πρίζα πρέπει να έχει γείωση και να είναι ασφαλισμένη με ασφάλεια τουλάχιστον 16A.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και φωτιάς, μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε υγρό, και μην τη ξεπλένετε κάτω από τη βρύση. Στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για τον έλεγχό της.
- Πάντα να αποσυνδέετε από το ηλεκτρικό ρεύμα τη συσκευή πριν την καθαρίσετε ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

- Μην χρησιμοποιείτε σύρματα, λειαντικό καθαριστικό ή διαβρωτικό υγρό (π.χ. βενζίνη ή ακετόνη) για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για κανέναν άλλον λόγο πέραν των ενδεδειγμένων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει κάτω, εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς ή το καλώδιο έχει φθαρεί. Σε αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε αποκλειστικά σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή σε έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο για την αποφυγή κινδύνου. Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η μη τήρηση των παραπάνω σημείων μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της συσκευής.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από αιχμηρές άκρες και θερμές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ηλεκτρικό καυστήρα, ηλεκτρική κουζίνα ή φούρνο υγραερίου και μην την αφήνετε πάνω σε θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από το τραπέζι ή τον πάγκο.
- Μετά από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή.


- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ζεστή επιφάνεια. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι επιφάνειες ενδέχεται να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες. Μην βουτάτε τη συσκευή στο νερό ή σε άλλα υγρά.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχή που χρησιμοποιούνται σπρέι ή γίνεται παροχή οξυγόνου.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένη τη συσκευή στον ήλιο ή στη βροχή.
- Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες – πολύπριζα - προεκτάσεις. Αν είναι απαραίτητο, πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και οι πρίζες να ασφαρίζονται με ασφάλεια τουλάχιστον 16Α.
- Διακόπτες, πρίζες κ.λπ. δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με νερό!
- Μην τραβάτε το καλώδιο αλλά το φις όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.

- Το σύμβολο “” σημαίνει ότι οι επιφάνειες ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη χρήση.
- Η εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Η συσκευή δε θα πρέπει να μετακινείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
- Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μικρές αλλαγές στον σχεδιασμό του προϊόντος ή στις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς προειδοποίηση, εκτός αν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την ασφάλεια, την απόδοση και τις λειτουργίες του προϊόντος.
- Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε ειδικές λαβές ή γάντια κουζίνας.
- Μην τραβάτε, περιστρέφετε ή τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση ή τη μετακίνηση της συσκευής όταν αυτή περιέχει καυτό λάδι.

- Πρώτα συνδέστε τον θερμοστάτη στη συσκευή και στη συνέχεια συνδέστε το φως στην πρίζα.
- Για να την αποσυνδέσετε, γυρίστε τον θερμοστάτη στη θέση “OFF” και στη συνέχεια αφαιρέστε το φως από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τον θερμοστάτη στην υποδοχή. Κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση πιάστε τον θερμοστάτη αντί να τραβήξετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον ο συγκεκριμένος θερμοστάτης για αυτή τη συσκευή.
- Αφαιρέστε τον θερμοστάτη πριν από τον καθαρισμό.
- Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει και αποθηκεύστε τη σε ξηρό περιβάλλον μέχρι την επόμενη χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για τη σωστή και την ασφαλή λειτουργία της, η συσκευή θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) 2014/30/ΕΥ και για τη χαμηλή τάση (LVD) 2014/35/ΕΥ. Επίσης, είναι πιστοποιημένη κατά CE, GS, RoHS, REACH & LFGB.

Οδηγίες χρήσης για το καλώδιο μικρού μήκους:

1. Η συσκευή περιέχει ένα μικρό αποσπώμενο καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για να μειώσει τους κινδύνους που προκύπτουν από την εμπλοκή ή την αποκοπή ενός μεγαλύτερου καλωδίου.
2. Διατίθενται μακρύτερα αποσπώμενα καλώδια τροφοδοσίας ή καλώδια προέκτασης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με προσοχή.
3. Εάν χρησιμοποιείτε μακρύτερο αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας ή καλώδιο προέκτασης:
 - Η ηλεκτρική ισχύς του καλωδίου προέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ηλεκτρική ισχύ της συσκευής.
 - Το καλώδιο πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μην καλύπτει το πάνω μέρος του πάγκου ή το τραπέζι, για να μη μπορεί να τραβηχτεί από τα παιδιά ή να σκοντάψει κάποιος σε αυτό ακούσια. Το καλώδιο προέκτασης πρέπει να είναι κατάλληλο. Απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο προτού προβείτε στη αγορά του.



Μέρη της συσκευής:



1. Λαβή
2. Σχάρα με αντικολλητική επιφάνεια μαγειρέματος DuPont™ Teflon®
3. Γυάλινο καπάκι
4. Τσιπί αποστράγγισης λαδιού
5. Βάση
6. Αφαιρούμενος θερμοστάτης ασφαλείας με διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας

Χρήση της συσκευής:

Πριν από την πρώτη χρήση:

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
 2. Αφαιρέστε τη σάρα από την πλαστική βάση.
 3. Πλύνετε την επιφάνεια της σάρας με ζεστό νερό και σαπούνι, χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι ή ένα πανί. Ξεπλύνετε προσεκτικά για να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα σαπουνιού.
- Ποτέ μη βυθίζετε το καλώδιο ρεύματος, το φις ή τον θερμοστάτη σε νερό ή σε άλλο υγρό.
 - Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή αλκοολούχα προϊόντα καθαρισμού.

Σύνδεση θερμοστάτη:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί στη θέση "OFF".
2. Συνδέστε πρώτα το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή και μετά συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα.

Προετοιμασία της επιφάνειας:

1. Πριν από τη χρήση για πρώτη φορά, σας συνιστούμε να προετοιμάσετε την αντικολητική επιφάνεια για να εξασφαλίσετε ένα ασφαλές μαγείρεμα χωρίς να κολλήσουν οι τροφές στην επιφάνεια.
2. Εφαρμόστε μία μικρή ποσότητα λαδιού στην αντικολητική επιφάνεια της σάρας.
3. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στους 120°C και θερμάνετε για 15 λεπτά.

Έναρξη μαγειρέματος:

1. Γυρίστε το κουμπί στην επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
2. Το φως θα σβήσει όταν η σάρα φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.
3. Μαγειρέψτε τα τρόφιμα με λίγο ή καθόλου λάδι. Αφαιρέστε πρώτα το πλαστικό περιτύλιγμα από τα τρόφιμα, εάν υπάρχει.
4. Όταν τελειώσετε, γυρίστε τον θερμοστάτη στη θέση "OFF" και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας το φως ανάβει και σβήνει υποδεικνύοντας ότι η θερμοκρασία αυξομειώνεται προκειμένου να διατηρείται στα επιθυμητά επίπεδα.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη κουζίνας που μπορεί να γρατσουνίσουν την αντικολητική επιφάνεια της σάρας. Επιλέξτε ξύλινα και θερμομονωτικά πλαστικά σκεύη.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες.
- Μη ρίχνετε μεγάλη ποσότητα λαδιού ή βουτύρου στην επιφάνεια της σάρας. Η σάρα έχει αντικολητική επιφάνεια, έτσι ώστε να χρειάζεται ελάχιστο ή και καθόλου λάδι για το μαγείρεμα. Να είστε προσεκτικοί γιατί κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος μπορεί να εκτοξευθούν λάδια. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, εφόσον απαιτείται.
- Μην κόβετε το φαγητό ενώ είναι ακόμα πάνω στη σάρα, καθώς αυτό θα βλάψει την αντικολητική επιφάνεια μαγειρέματος. Αφαιρέστε τα τρόφιμα με μία μεγάλη σπάτουλα και τοποθετήστε τα σε μια επιφάνεια κοπής για να τα κόψετε.

Συμβουλές μαγειρικής:

- Τα κρέατα, τα πουλερικά και τα ψάρια πρέπει να έχουν πάχος 1cm έως 1,5cm.
- Συμβουλές για το μαγείρεμα:
Κρέας: για να παραμείνει τρυφερό, μαγειρέψτε κάθε πλευρά σε υψηλή θερμοκρασία από 180°C έως 205°C κι έπειτα ρυθμίστε τον θερμοστάτη στους 135°C για να συνεχίσετε το μαγείρεμα μέχρι τα επιθυμητά επίπεδα ψησίματος.
Χοιρινό: Συνιστάται πρώτα να μαγειρευτεί σε σάρα για να διατηρήσετε τους χυμούς του.
- Αυτό το διάγραμμα μαγειρέματος είναι μόνο για αναφορά. Οι ρυθμίσεις χρόνων και θερμοκρασιών μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την ποσότητα τροφής και το επίπεδο ψησίματος που επιθυμείτε.

Σύντομος οδηγός μαγειρέματος

Φαγητό	Χρόνος Μαγειρέματος	Θερμοκρασία
Σολωμός	15-20 λεπτά	160°C
Μπέικον	15-20 λεπτά	140°C
Λουκάνικα	20 λεπτά	145°C
Μπιφτέκια	15-20 λεπτά	190°C
Hot dogs	15 λεπτά	145°C
Στήθος κοτόπουλου	12-15 λεπτά λεπτά κάθε πλευρά	175°C
Χοιρινά παιδάκια	10-12 λεπτά λεπτά κάθε πλευρά	145°C
Μέτρια μπριζόλα	5-6 λεπτά κάθε πλευρά	190°C
Καλοψημένη μπριζόλα	8-9 λεπτά κάθε πλευρά	190°C
Αρνίσια παιδάκια	6-7 λεπτά κάθε πλευρά	190°C

Καθαρισμός και φροντίδα:

Μετά από τη χρήση:

1. Αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα και στη συνέχεια αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή.
2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
3. Πλύνετε τη σάρα με ένα μαλακό σφουγγάρι και ζεστό νερό.
4. Λόγω των σκληρών λειαντικών που εμπεριέχονται σε πολλά απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων, συνιστούμε να πλένετε τη σάρα και το ταψί αποστράγγισης λαδιού στο χέρι με ζεστό νερό κι ένα ήπιο απορρυπαντικό.

Φροντίδα του θερμοστάτη:

- Καθαρίστε τον θερμοστάτη και το σημείο υποδοχής του με ένα στεγνό μαλακό πανί. Για να αποφύγετε τη βλάβη του αισθητήρα προσέξτε να μην σας πέσει κάτω ή να μην τον χτυπήσετε.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον θερμοστάτη που παρέχεται από τον κατασκευαστή για χρήση με αυτή τη συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ποτέ μη βυθίζετε το καλώδιο ρεύματος, το φιν ή τον θερμοστάτη σε νερό ή σε άλλο υγρό.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή μεταλλικά σύρματα καθαρισμού για να καθαρίσετε την αντικολλητική επιφάνεια της σάρας.



ΕΓΓΥΗΣΗ:



Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητάς και αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αντικατάσταση της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν.

Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της, όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνον στην έδρα τους. Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.
- Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξινομείται αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Να έχετε την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (καλώδια, εξαρτήματα, ταψί κ.λπ.).
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.**



ΜΑΪΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
57001- ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959**

ΑΘΗΝΑ: Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39, 12131 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632

E-mail: info@juropro.gr

www.juropro.gr

06/2019



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδίδετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.