

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ CARBON

Juro-Pro *Thias*

**Το προϊόν είναι
κατάλληλο μόνο
για χρήση σε καλά
μονωμένους
χώρους ή
περιστασιακά.**



Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας, ή τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά κι ακολουθήστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες για μελλοντική χρήση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2
Τεχνικές προδιαγραφές	8
Περιγραφή συσκευής	8
Συναρμολόγηση	8
Οδηγίες λειτουργίας	9
Προφυλάξεις	9
Απαιτήσεις πληροφόρησης	10
Εγγύηση	11

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι παρακάτω βασικοί κανόνες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται πάντα και κατά γράμμα όταν χρησιμοποιείτε συσκευές θέρμανσης, ιδιαίτερα όταν στον χώρο υπάρχουν παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΦΩΤΙΑΣ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ, ΝΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ.

Για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μη χρησιμοποιείτε άλλη συσκευή υψηλής ισχύος στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα.

Μη χρησιμοποιείτε οποιουδήποτε είδους προέκταση ή πολύπριζο. Συνδέετε πάντα τη συσκευή απευθείας στην πρίζα.

Μπορείτε να βρείτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική έκδοση στην ιστοσελίδα της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε., <https://www.juropro.gr>

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής θέρμανσης.
2. Συνδέστε τη συσκευή σε μονοφασική παροχή ρεύματος σύμφωνα με την τάση που καθορίζεται στο ταμπελάκι της συσκευής.
3. Η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική και οικιακή χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, πισίνες και άλλους παρόμοιους χώρους.

5. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή αναμμένη και συνδεδεμένη στην πρίζα όταν δεν την επιβλέπετε. Σε περίπτωση που χρειάζεται να φύγετε από τον χώρο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
6. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν η συσκευή θέρμανσης χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες και όταν αφήνεται σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και ζώα. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά τα οποία θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
7. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) με μειωμένες, σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό την επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κοιμάστε ή κοντά σε άτομο που κοιμάται.
9. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε επιφάνειες που μπορεί να καταστραφούν από τη θερμότητα (για παράδειγμα ευαίσθητα χαλιά, ταπετσαρίες, πατώματα μη ανθεκτικά στη ζέση κ.λπ.).
11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή εύφλεκτες επιφάνειες (για παράδειγμα κουρτίνες, τραπεζομάντιλα, τοίχους, βενζίνη, πίνακες, εύφλεκτα υγρά κ.λπ.), υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
12. Μην εισάγετε ή τοποθετείτε μέσα ή κοντά στη συσκευή ευφλεκτα υλικά (για παράδειγμα χαρτιά, πλαστικά, χαρτόνια).
13. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
14. Η συσκευή αναπτύσσει θερμοκρασία όταν χρησιμοποιείται. Για να αποφύγετε εγκαύματα, μην αφήνετε να έρθει η συσκευή σε επαφή με γυμνό δέρμα. Εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε θερμομονωτικές πιάστρες για να τη μετακινήσετε. Κρατήστε εύφλεκτα υλικά όπως έπιπλα, μαξιλάρια, σεντόνια, χαρτιά, ρούχα και κουρτίνες σε απόσταση τουλάχιστον ένα μέτρο περιμετρικά από τη συσκευή.
15. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Πάντα να χρησιμοποιείτε τη λαβή της συσκευής. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια φούρνου για να αποφύγετε εγκαύματα και κάθε είδους τραυματισμούς.

16. Οι θερμαντικές συσκευές περιέχουν θερμά και σπινθηροβόλα μέρη εσωτερικά.
17. Πάντα να διατηρείτε αποστάσεις ασφαλείας από τη συσκευή θέρμανσης όταν είναι σε λειτουργία, για να αποφύγετε σοβαρά εγκαύματα και σωματικές βλάβες.
18. Ποτέ μη βάζετε τα δάχτυλά σας, τα μαλλιά σας, μεταλλικά αντικείμενα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στους αεραγωγούς, στις οπές και στα ανοίγματα της συσκευής θέρμανσης, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή/ και εγκαυμάτων.
19. Μην εισάγετε ή μην επιτρέπετε ξένα αντικείμενα να εισέλθουν στις εσοχές ή σε άλλα ανοίγματα της συσκευής καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, φωτιά ή ζημιά στη συσκευή.
20. Ποτέ μη μπλοκάρτε τα ανοίγματα της συσκευής και ποτέ μην την τοποθετήσετε σε μαλακή επιφάνεια (για παράδειγμα κρεβάτι ή καναπέ) όπου οι οπές του εξαερισμού της συσκευής μπορεί να βουλώσουν. Καθαρίστε τις οπές του εξαερισμού αν είναι φραγμένες
21. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε ή να ζεστάνετε ρουχα, παπούτσια ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.

22. Μην τοποθετείτε και μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
23. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι ζεστή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει καλά πριν την χειριστείτε ή την αποθηκεύσετε.
24. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται (π.χ. από τη γωνία του τραπέζιου) και μην το κρύβετε κάτω από χαλιά, σε διαδρόμους κ.λπ. Τοποθετήστε το σε τέτοιο σημείο που δεν θα εμποδίζει τη μετακίνηση των ατόμων και για να μη σκοντάφτουν επάνω του.
25. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή θέρμανσης, γυρίστε τους διακόπτες στη θέση "OFF", κι έπειτα αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το φις από την πρίζα κι όχι το καλώδιο τροφοδοσίας.
26. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή, υπάρχει κίνδυνος φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή σοβαρού τραυματισμού.
27. Για να αποφύγετε πιθανή πυρκαγιά, μην καλύπτετε ποτέ τους εξαερισμούς και τις οπές της συσκευής.
28. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο.

29. Αποφύγετε τη χρήση προέκτασης. Η προέκταση μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή φωτιά.
30. Μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο τροφοδοσίας στο σημείο που συνδέεται με τη συσκευή, για να μην αλλοιωθεί ή κοπεί.
31. Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
32. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τη συσκευή μακριά από ζεστές επιφάνειες.
33. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
34. Η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από πρίζα.
35. Η συσκευή θέρμανσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δωμάτιο με εμβαδό μικρότερο από 5m².
36. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία ή σωματική βλάβη.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) 2014/30/EU και για τη χαμηλή τάση (LVD) 2014/35/EU. Επίσης, είναι πιστοποιημένη κατά CE & RoHS.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Juro-Pro Ilios


Όνομαστική Τάση & Συχνότητα: 220-240V~, 50Hz

Ισχύς: 1200W (θέση 2) / 600W (θέση 1)

Προστασία IP: IPX0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Διακόπτης Περιστροφής ON/OFF
2. Επιλογέας λειτουργίας δύο θέσεων (1 και 2)
3. Θερμαντικά στοιχεία Carbon
4. Βάση στήριξης
(Στο πίσω μέρος της συσκευής θα βρείτε τη λαβή μεταφοράς και θέση περιτύλιξης του καλωδίου)



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ανοίξτε τη συσκευασία, βγάλτε το προϊόν από τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι είναι σε άρτια κατάσταση. Συναρμολογήστε τη βάση στήριξης.

1. Αναποδογυρίστε τη συσκευή και κρατήστε το κάτω μέρος προς τα πάνω (αφού πρώτα τοποθετήσετε ένα μαλακό υλικό στο πάτωμα για να μη χαράξετε την επιφάνεια της συσκευής).
2. Βγάλτε έξω το πιάτο της βάσης, περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από την ειδική τρύπα στο κέντρο του πιάτου της βάσης, βάλτε το πιάτο της βάσης στην ειδική προεσοχή στο κάτω μέρος του σώματος της συσκευής και στερεώστε το πιάτο της βάσης με τη θερμάστρα χρησιμοποιώντας τα μπουλόνια.
3. Ισιώστε τα καλώδια μέσα στο ειδικό αυλάκι από την πλευρά του πιάτου της βάσης.
4. Αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα, γυρίστε σε όρθια θέση τη θερμάστρα για χρήση.

Σημείωση: Όταν τοποθετείτε τη βάση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ασφαλείας (για ενδεχόμενη πτώση/ ανατροπή της συσκευής) είναι στη σωστή θέση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Συνδέστε το φις στην πρίζα (σημείωση: προδιαγραφές για το καλώδιο τροφοδοσίας και την πρίζα: παροχή ρεύματος AC220-240V 50Hz με γείωση).

Για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία ακολουθήστε τις οδηγίες του πάνελ χειρισμού.



Με τον επιλογέα ορίζετε δύο επίπεδα λειτουργίας, το «υψηλό» (high, συμβολίζεται με τον αριθμό 2) και το «χαμηλό» (low, συμβολίζεται με τον αριθμό 1).

Με τον διακόπτη περιστροφής ON/OFF επιλέγετε αν επιθυμείτε τη λειτουργία περιστροφής (On) ή όχι (Off). Η λειτουργία περιστροφής έχει εύρος 70°.

Υπάρχει η δυνατότητα 4 θέσεων ανάκλισης του σώματος της συσκευής προς τα πάνω. Πιάστε τη συσκευή από τη λαβή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της και τραβήξτε προς τα κάτω, θα ακουστεί ένα κλικ. Αν επιθυμείτε μεγαλύτερη κλίση τραβήξτε ξανά προς τα κάτω μέχρι να ακουστεί το επόμενο κλικ. Με τον αντίστροφο τρόπο μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή στην προηγούμενη ή στην αρχική θέση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται κάθετα και σε σταθερό σημείο στο πάτωμα. Το πάτωμα δεν πρέπει να έχει κλίση και η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ανάποδα. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι να τοποθετηθεί σωστά η βάση της.
2. Αν κάποιο καλώδιο φθαρεί ή καταστραφεί, αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο, διαφορετικά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος βλάβης ή ατυχήματος.
3. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς κάτω από πρίζα παροχής ρεύματος.
4. Πρέπει να χρησιμοποιείτε καλώδιο τροφοδοσίας και πρίζα 220-240V. Το φις του καλωδίου θα πρέπει να τοποθετηθεί σωστά και να είναι σε πλήρη επαφή με την πρίζα.
5. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.
6. Μην αγγίζετε και μη λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
7. Η συσκευή θα πρέπει πάντα να διατηρείται καθαρή από σκόνες, χνούδια και εύφλεκτα υλικά ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της. Κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρο από κουρτίνες κι έπιπλα και μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο.
8. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν την καθαρίζετε ή όταν την μετακινείτε.
9. Μην πλένετε με νερό τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή να έρθει σε επαφή με νερό. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς.


10. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος εάν πρόκειται να τη μετακινήσετε.
11. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, στην πισίνα ή κοντά σε χώρους όπου υπάρχει νερό και υγρασία.
12. Από την κάλυψη της συσκευής ή την λανθασμένη τοποθέτησή της μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Μην λειτουργείτε τη συσκευή μέσω κάποιου χρονοδιακόπτη ή άλλου αυτοματισμού που μπορεί να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή αυτόματα ενώ εσείς δεν είστε παρόντες.
13. Μην προσπαθείτε να γυρίσετε ή να σταματήσετε με το χέρι σας τη συσκευή ενώ αυτή βρίσκεται ήδη σε λειτουργία περιστροφής. Μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη στη συσκευή και στο σύστημα περιστροφής.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΧΩΡΟΥ

Αναγνωριστικό μοντέλου: NSB-120SL18					
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγεί μία δυνατότητα)	
Όνομαστική θερμική ισχύς	P _{nom}	0.8-1.0	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	Όχι
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P _{min}	0.5	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	Όχι
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	P _{max,c}	1.0	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	Όχι
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανιμιστήρα	Όχι
στην ονομαστική θερμική ισχύ	eI _{max}	δεν έχει εφαρμογή	kW	Είδος θερμικής ισχύος /ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγεί μία δυνατότητα)	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	eI _{min}	δεν έχει εφαρμογή	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Όχι
σε κατάσταση αναμονής	eI _{SB}	0	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Ναι
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Όχι
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	Όχι
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	Όχι
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	Όχι
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	Όχι
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	Όχι
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	Όχι
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	Όχι
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	Όχι
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	Όχι
Στοιχεία επικοινωνίας	ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, 57001-ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΑΘΗΝΑ: Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 31, Τ.Κ. 12131, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ				

ΕΓΓΥΗΣΗ

Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητας και αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αντικατάσταση της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν. Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς.



ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνο στην έδρα τους. Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.
- Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Διατηρείτε την απόδειξη αγοράς όπου πρέπει να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/ΕΚ και την Ελληνική νομοθεσία.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

- Φυσιολογική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (π.χ. λάμπες), καθώς και κακή εγκατάσταση ή χρήση, χρήση προεκτάσεων ή πολυπρίζων.
- Χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευή ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Ζημιές κατά τη μεταφορά της συσκευής.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ.



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδίδετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.

ΜΑΪΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
57001-ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959
ΑΘΗΝΑ: Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 31, Τ.Κ. 12131, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632

E-mail: info@juropro.gr

<https://www.juropro.gr>

08/2020