



Ηλεκτρική Κουζίνα Κεραμική ΗΚ7211WA

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΕΣΤΙΕΣ	
2 x Ø 14,5cm 1200W εστίες	1 x Ø 21cm 2100W εστία
1 x Ø 18cm 1700W εστία	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ	
Ηλεκτρικός φούρνος, αερόθερμος, με 11 λειτουργίες	Αφαιρούμενη πόρτα φούρνου με τριπλό κρύσταλλο
Φωτισμός φούρνου	Συνταγές ψησίματος στο μπροστινό μέρος του κρυστάλλου της πόρτας
Θάλαμος φούρνου γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής και εύκολου καθαρισμού "Easy Clean"	Έξοδος των υδρατμών στο πίσω μέρος της βάσης εστιών
Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματιστή	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	
Γρήγορη προθέρμανση	Πάνω και κάτω αντίσταση (Συμβατικό ψήσιμο)
Ξεπάγωμα	Ανεμιστήρας με κυκλική αντίσταση (θερμός αέρα)
Ανεμιστήρας και ενισχυμένο ψήσιμο	Πάνω και κάτω αντίσταση και ανεμιστήρας
Ενισχυμένο ψήσιμο (σούπερ γκριλ)	Θερμός αέρας και κάτω αντίσταση
Γκριλ	Eco ψήσιμο με ανεμιστήρα
Κάτω αντίσταση	Ανεξάρτητος φωτισμός
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ	
Πάνω αντίσταση (900W)	Γκριλ (1500W)
Κάτω αντίσταση (1100W)	Κυκλική αντίσταση με ανεμιστήρα (αερόθερμο) (2100W)
ΕΞΑΡΤΗΡΜΑΤΑ-ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Περιλαμβάνονται 1 XL βαθύ ταψί 6cm /1 ρηχό ταψί 2,5cm / 1 σχάρα	Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης με ροδάκια
Αφαιρούμενες πλαϊνές ράγες στήριξης	Ρυθμιζόμενο ύψος
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Όγκος φούρνου 77L	Μέγιστη ισχύς: 9,8kW
Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A	Χρώμα λευκό
Ενεργειακή κατανάλωση: 0,83kWh	Διαστάσεις (ΥxΠxB): 85cm x 60cm x 60cm

11 Λειτουργίες φούρνου



Γρήγορη προθέρμανση - Με αυτή τη λειτουργία η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου φτάνει στους 160 °C σε μόλις 4 λεπτά.



Ξεπάγωμα - Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για το ξεπάγωμα των τροφίμων.



Ανεμιστήρας και ενισχυμένο ψήσιμο - Με τη λειτουργία αυτή επιταχύνεται η διαδικασία ψήσιματος του φαγητού ενώ βελτιώνεται και η γεύση του.



Ενισχυμένο ψήσιμο (σούπερ γκριλ) - Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να μαγειρέψετε μεγαλύτερες μερίδες στο γκριλ αλλά και να ροδίσετε το φαγητό.



Γκριλ - Χρησιμοποιήστε το γκριλ για να ψήσετε μικρές μερίδες κρέατος όπως μπριζόλες, σουβλάκια, ψάρια κ.λπ.



Κάτω αντίσταση - Ιδανική λειτουργία για να ψήσετε κέικ από κάτω προς τα πάνω (κατάλληλο για υγρά κέικ ή κέικ με φρούτα).



Πάνω και κάτω αντίσταση (συμβατικό ψήσιμο) - Λειτουργία κατάλληλη για ψήσιμο σε ένα επίπεδο για πολλά είδη φαγητού, όπως πίτσα, κέικ, κρέατα, ψάρια, ψωμί.



Ανεμιστήρας με κυκλική αντίσταση (θερμός αέρας) - Σε αυτή τη λειτουργία παρέχεται ομοιόμορφη διανομή θερμότητας στο φαγητό που ψήνετε.



Αντιστάσεις πάνω κάτω και ανεμιστήρας - Αυτή είναι η ιδανική λειτουργία για το ψήσιμο των κέικ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ανεμιστήρας για να κρυώσει το φαγητό ή τον θάλαμο του φούρνου όταν ο θερμοστάτης είναι στη θέση 0.



Θερμός αέρας και κάτω αντίσταση - Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υγρά κέικ ή για πίτσα.



Eco ψήσιμο με ανεμιστήρα - Αυτή είναι μία βελτιστοποιημένη λειτουργία ψήσιματος, σχεδιασμένη για να εξοικονομείται ενέργεια ενώ ψήνετε το φαγητό.



Ανεξάρτητος φωτισμός φούρνου - Σε αυτή τη θέση θα ανάψει το φως στο εσωτερικό του φούρνου.