

Ηλεκτρικός Βραστήρας



*BoilMe | BoilMe S*



Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ



**Αγαπητέ χρήστη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή αυτή και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των οικιακών συσκευών JURO-PRO. Για καλύτερα αποτελέσματα σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα JURO-PRO που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά γι' αυτό το προϊόν. Προκειμένου να χρησιμοποιείτε σωστά αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις Οδηγίες Ασφαλείας.**

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και/ή προσωπικού τραυματισμού. Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση ή για χρήση σε μη εμπορικά περιβάλλοντα οικιακού τύπου, όπως σε κουζίνες προσωπικού, σε καταστήματα, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους, αγροκτήματα και για χρήση από ενοίκους ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων χώρων διαμονής.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Πάντα να εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες. Μπορείτε να βρείτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας, <https://www.juropro.gr>.

---

## **Περιεχόμενα**

Οδηγίες ασφαλείας	3
Μέρη συσκευής	9
Τεχνικά χαρακτηριστικά	9
Χρήση της συσκευής	10
Φροντίδα και καθαρισμός	11
Εγγύηση	12

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:**

**Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση.**

**Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:**

- **Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τα παιδιά κάτω των 8 ετών και πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.**
- **Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.**
- **Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.**
- **Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών κρατάτε όλα τα είδη συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, φελιζόλ, κ.λπ.) μακριά τους.**
- **Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες από ένα άτομο που ευθύνεται για την ασφάλειά τους και που**

- αφορούν στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού σας αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ετικέτα τύπου του προϊόντος.
  - Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 230V/50Hz.
  - Η πρίζα πρέπει να έχει γείωση και να είναι ασφαλισμένη με ασφάλεια τουλάχιστον 16A.
  - Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
  - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
  - Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε μία επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να πέσει μέσα στο νερό.
  - Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και φωτιάς, μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε υγρό. Στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για τον έλεγχό της.

- Πάντα να αποσυνδέετε από το ηλεκτρικό ρεύμα τη συσκευή πριν την καθαρίσετε ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε σύρματα, λειαντικό καθαριστικό ή διαβρωτικό υγρό (π.χ. βενζίνη ή ακετόνη) για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά κι εξαρτήματα και ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης τους.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή άλλα εξαρτήματα έχουν υποστεί φθορά. Σε αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την αποφυγή κάθε κινδύνου.
- Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε, να προσαρμόσετε ή να αντικαταστήσετε μέρη στη συσκευή. Πάντα να απευθύνεστε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από αιχμηρές άκρες και θερμές επιφάνειες.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ηλεκτρικό καυστήρα, ηλεκτρική κουζίνα ή φούρνο υγραερίου και μην την αφήνετε πάνω σε θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από το τραπέζι ή τον πάγκο.
- Ποτέ μην επιτρέπετε τη λειτουργία της συσκευής χωρίς επιτήρηση.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για κανέναν άλλο λόγο πέραν των ενδεδειγμένων.
- Η συσκευή διαθέτει διακόπτη ασφαλείας που την προστατεύει από ζημιές που οφείλονται σε λειτουργία με ανεπαρκή παροχή νερού. Ο διακόπτης σταματά την παροχή ρεύματος προς τη συσκευή όταν το θερμαντικό στοιχείο είναι πολύ ζεστό.
- Αν το νερό εξατμιστεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του βραστήρα: 1) αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα, 2) ρίξτε αρκετό κρύο νερό για να κρυώσει η κανάτα του βραστήρα. Ο διακόπτης ασφαλείας επαναφέρεται αυτόματα.
- Πριν από την πρώτη χρήση ξεπλύνετε τη συσκευή και θέστε την σε λειτουργεία. Πετάξτε το πρώτο νερό.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα με ανοιχτό καπάκι ή χωρίς καπάκι.

- Όταν το νερό βράσει η συσκευή θα κλείσει αυτόματα. Αν θέλετε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε και χειροκίνητα τη συσκευή αν το νερό δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο βρασμού, χρησιμοποιώντας τον διακόπτη on/off.
- Πρώτα γεμίστε τον βραστήρα και κλείστε το καπάκι και στη συνέχεια συνδέστε τον στο ηλεκτρικό ρεύμα και πατήστε τον διακόπτη on/off.

### **Προειδοποίηση!**

- Χρησιμοποιείτε τον βραστήρα μόνο για να ζεστάνετε νερό.
- Μη γεμίζετε τον βραστήρα υπερβολικά, μπορεί να εκτοξευθεί βραστό νερό και να προκαλέσει εγκαύματα.
- Μη γεμίζετε πάνω από την ένδειξη MAX ή κάτω από την ένδειξη MIN.
- Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες του βραστήρα και μην αφήνετε το χέρι σας να έρθει σε επαφή με τον ατμό από το στόμιο της συσκευής. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν γεμίζετε τον βραστήρα με ζεστό νερό.
- Αυτή η συσκευή λειτουργεί μόνο με τη βάση ρεύματος που τη συνοδεύει.
- Πριν από τον καθαρισμό, πάντα να αποσυνδέετε τον βραστήρα από το ηλεκτρικό

- ρεύμα και να τον αφήνετε να κρυώσει.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τον βραστήρα με το φίλτρο που υπάρχει στο εσωτερικό του στομίου της συσκευής. Διαφορετικά, το νερό μπορεί να εκτοξευθεί όταν είναι στη μέγιστη στάθμη (1,7L) και να προκαλέσει εγκαύματα.
- Μετά από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή.
- Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μικρές αλλαγές στον σχεδιασμό του προϊόντος ή στις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση, εκτός αν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την ασφάλεια, την απόδοση και τις λειτουργίες του προϊόντος.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για τη σωστή και την ασφαλή λειτουργία της, η συσκευή θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) 2014/30/EU και για τη χαμηλή τάση (LVD) 2014/35/EU. Επίσης, είναι πιστοποιημένη κατά CE, GS, ERP, RoHS, REACH & LFGB.



## Μέρη συσκευής:

1. Βάση
2. Διακόπτης on/off
3. Λαβή κανάτας
4. Κουμπί ανοίγματος καπακιού
5. Καπάκι
6. Στόμιο



## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

AC 220-240V

50/60Hz

1850-2200W

Μέγιστη χωρητικότητα: 1.7L



## **Χρήση της συσκευής:**

### **Γεμίζοντας τον βραστήρα**

- Ανοίξτε το καπάκι και γεμίστε την κανάτα.
- Μην γεμίζετε τον βραστήρα με νερό κάτω από τη στάθμη MIN.
- Μην γεμίζετε τον βραστήρα με νερό πάνω από τη στάθμη MAX (1.7L).
- Ποτέ μην ξεχνάτε να κλείσετε το καπάκι αμέσως μετά την πλήρωση της συσκευής με νερό.

### **Ενεργοποίηση του βραστήρα**

- Τοποθετήστε το φινι στην πρίζα.
- Πατήστε τον διακόπτη on/off. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "I".

### **Απενεργοποίηση**

- Όταν το νερό βράσει, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει. Ο διακόπτης θα βρίσκεται στη θέση "0".
- Αν θέλετε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε και χειροκίνητα τη συσκευή αν το νερό δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο βρασμού, χρησιμοποιώντας τον διακόπτη on/off.

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

**Όταν ο διακόπτης on/off είναι απενεργοποιημένος και ο βραστήρας άδειος, μην πιέζετε τον διακόπτη στη θέση "I" (on), καθώς αυτό θα βλάψει σοβαρά τον μηχανισμό λειτουργίας.**

## Φροντίδα και καθαρισμός:

### Καθαρισμός του βραστήρα

- Ο βραστήρας μπορεί να καθαριστεί με ένα μαλακό υγρό πανί, αφού αφαιρέσετε το φιλ από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικό καθαριστικό.
- Για την αφαίρεση των λεκέδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαπούνι ή απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε σύρματα, λειαντικό καθαριστικό ή διαβρωτικό υγρό (π.χ. βενζίνη ή ακετόνη) για να καθαρίσετε τη συσκευή.

### Καθαρισμός από άλατα

Καθαρίστε τακτικά τα άλατα στο εσωτερικό του βραστήρα της κανάτας με τον ακόλουθο τρόπο τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.

- Προσθέστε max 1,7 λίτρα απλού ξυδιού στον βραστήρα και βράστε το.
- Απενεργοποιήστε (ή αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα).
- Αφήστε το ξύδι να παραμείνει μέσα στον βραστήρα για όλη τη νύχτα.
- Το επόμενο πρωί πετάξτε το ξύδι.
- Γεμίστε τον βραστήρα με καθαρό νερό μέχρι τη στάθμη MAX και βράστε ξανά.
- Απομακρύνετε το βρασμένο νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείματα αλάτων και ξυδιού.
- Ξεπλύνετε το εσωτερικό του βραστήρα με καθαρό νερό.

## ΕΓΓΥΗΣΗ



Εγγυόμαστε ότι αυτή η συσκευή είναι υψηλής ποιότητάς και ότι αν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η εγγύηση έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, καλύπτει την επισκευή τυχούσας βλάβης της συσκευής λόγω ελαττωματικού υλικού ή κατασκευαστικού λάθους και προβλέπει την αντικατάσταση παντός ελαττωματικού μέρους και όχι αντικατάσταση της συσκευής αποκλειόμενων περαιτέρω αξιώσεων. Η εργασία και τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο της εγγύησης παρέχονται δωρεάν.

**Για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να έχετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής ή φωτοτυπία της, όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.**

### ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνον στην έδρα τους. Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.
- Τα έξοδα μεταφοράς καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Ο ιδιοκτήτης της συσκευής οφείλει να έχει την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης της συσκευής και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

## **ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:**

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (καλώδια, εξαρτήματα, φίλτρο κ.λπ.).
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας και του χώρου όπου χρησιμοποιείται.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Ο ετήσιος έλεγχος της συσκευής από εξουσιοδοτημένο service.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης, σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:  
ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ  
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**



**ΜΑΪΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.**

**ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ**

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ**

**57001- ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959**

**ΑΘΗΝΑ: Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39, 12131 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

**ΤΗΛ: +30 210 9329061-2 FAX: +30 2109373632**

**E-mail: info@juropro.gr**

**www.juropro.gr**

04/2019



Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευιών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευιών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδώσετε το προϊόν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευιών. Εξασφαλίζονται ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.